ignition

BEDIENUNGSANLEITUNG

D - 10



Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise 3
1.1. Hinweise für den sicheren und einwandfreien Gebrauch 3
2. Einleitung 4
3. Bedienung 4
4. Technische Daten 5
5. Anschluß Diagramm 5

1. Sicherheitshinweise

- Es erlischt der Garantieanspruch, bei manuellen Veränderungen des Gerätes.
- Nur von ausgebildeten Fachkräften reparieren lassen.
- Benutzen Sie nur Sicherungen desselben Typs und nur Originalteile als Ersatzteile.
- Um Feuer und Stromschläge zu verhindern, schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit
- Ziehen Sie den Netzstecker bevor Sie das Gehäuse öffnen.

1.1. Hinweise für den sicheren und einwandfreien Gebrauch

Vorsicht bei Hitze und extremen Temperaturen!
Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, wo es keinen extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist. Betreiben Sie das Gerät nur in einer Umgebungstemperatur zwischen 5°C (40°F) - 30°C (100°F). Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aus.

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Wasser und Staub!
Das Gerät sollte nur an Orten aufgestellt werden, an denen keine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Stellen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in die Nähe des Controllers.

Stellen Sie das Gerät immer auf festen Untergrund!
Stellen Sie das Gerät auf einen festen Untergrund, um Vibrationen zu vermeiden.

Benutzen Sie keine chemischen Mittel zur Reinigung!
Metallteile können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bevor Sie das Gerät säubern, ziehen Sie immer den Netzstecker!

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert!
Der Benutzer sollte nicht versuchen, das Gerät eigenständig zu warten. Alle Reparaturen und Servicearbeiten sollten von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

Gehen Sie sorgsam mit dem Netzkabel um!
Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät vom Strom zu trennen! Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Dose.

2. Einleitung

Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch!
Dieses Gerät ist nur für den Innenbereich geeignet.

3. Bedienung

DMX Setup

Bitte drücken Sie die Taste MENU um die DMX Einstellung zu aktivieren.
DMX ADD XX
Drücken Sie UP oder DOWN Taste um die jeweilige Adresse einzustellen. Die Adressierung beläuft sich auf 001-512.

Display Setup

Drücken Sie die MENU Taste um die Hindergrundsbeleuchtung zu aktivieren bei SETUP DISP ON.. Drücken Sie UP oder DOWN um zwischen Hintergrundsbeleuchtung oder nicht zu wählen. Die Beleuchtung schaltet sich nach10 Minuten automatisch ab wenn das Gerät nicht benutzt wird.

Dimmer Mode Setup

Bitte drücken Sie die Taste MENU um den MODE DIMMER auszuwählen. Drücken Sie die UP oder DOWN Taste um die Einstellung MODE DIMMER oder SWITCH DIMMER zu aktivieren.

Preheat Setup:

Drücken Sie MENU um das Preheat Setup 000% zu aktivieren. Drücken Sie UP oder DOWN um die Helligkeit einzustellen. Die Helligkeit wird dann automatisch gespeichert.

Temperatur Display

Auf diesem Display wird die Temperatur angezeigt.

Manual Mode

Drücken Sie MENU um das MANUAL MODE 000% zu aktiveren. Drücken Sie die UP oder DOWN Taste um die einzelnen Farben oder das Dimmen einzustellen.

DMX Mode

Drücken Sie die MENU Taste um den DMX Mode zu aktiveren. Bitte drücken Sie die UP oder DOWN Taste um die Master/Slave Funktion einzustellen.

DMX SLAVE MODE
DMX MODE DIMMING 0-255 =0-100%
0-128 OFF und 129-255 =ON für den SWITCH MODE
DMX SLAVE

Notiz:

Wenn das Gerät OVERHEAT oder ZERO ERROR anzeigt müssen sie sofort das Gerät ausschalten, das heißt, dass das Gerät überhitzt oder unterkühlt ist.

4. Technische Daten

Strom: 240V AC, 50 Hz
Gewicht: 0,58kg
Maße: 107x88,5x62mm
DMX In: 3 pol female
DMX Out: 3 pol female

5. Anschluß Diagramm



Importeur:

B&K Braun GmbH

Industriestraße 1

D-76307 Karlsbad-Ittersbach

www.bkbraun.com

info@bkbraun.com